



B4

R11
DRL

R5
TRUNK
RELEASE

B3 - 20A
SEAT

R10

B2 - 20A
WINDOW
MTR

4 x Spare Fuse

B1

R4
RUN

R9
BLWR

FUSE/PLR

R12

F8-15A

BCM-5

F16-10A
ATSL

F24-2A
WINDOW
CNTRL

R3
PASS DR
/UNLCK

F7-5A

RUN

F15-2A

OSRM

F23-2A
SWC
BLKT

R7
RAP 2

F6-15A

BCM-6

F14-20A
APO

F22

R1
RAP 1

R2
DR/LCK

R6
DRVR
DR/
UNLCK

F5-15A

BCM-3

F13

F21-15A
DRL

F4-15A

BCM-2

F12-2A

DLIS/
THEFT
DTRNT

F20-15A
SPOT
LAMP LT

F1-10A

DRLCK

F1-10A

BCM-7

F19-15A
SPOT
LAMP RT

F2-10A

TRUNK

F10-15A

BCM-4

F18-5A
AOS

F1-10A

AIRBAG

F9-10A

BCM-1

F17